
µGPCsH シリーズ

SHPC-172 取扱説明書

(PGエミュレータモジュール)



ページ	2/2	記 등	
-----	-----	-----	--

番 号

QG18262

SHPC-172 取扱説明書	1
1. 概 要	3
2. 仕様	
2-1. 一般仕様	5
2-2. 機能仕様	6
3. ソフトウェアインターフェイス	7
3-2. 補足説明	10
3-2-1. A相、B相、Z相の出力波形	10
3-2-2. 演算スキャン時間	11
3−2−3. Z相位置変更	12
3-2-4. 加減速時間	
3-2-5. ライン速度設定値	15
4. ハードウェアインターフェイス	16
4-1. インターフェイス回路	16
4-2. MPDUとの接続	
5. サービスパネル	
5-1. 外観	17
5-2. ステータスインジケータ	17

ページ	3/3	記号	
番 号	QG	1826	3 2

1. 概 要

本取扱説明書は μ GPCsH シリーズのパルス機能モジュールのうち、PG エミュレータモジュールについて説明したものです。

PG エミュレータモジュールは、A相、B相及びZ相を出力するインクリメンタル式ロータリーエンコーダ(いわゆる PG)の機能を電子的にエミュレートするモジュールです。このPGエミュレータモジュールにソフトにより1回転当たりのパルス数を設定し、同じくソフトにより速度指令を設定し所定のA相、B相及びZ相信号を発生します。

図 1 に本モジュールの回路ブロック図、図2にシステム構成図を示します。

PG エミュレータは主に複数の電動機間で回転位置の同期制御を行うシステムにおいて、基準となる位置、速度信号(仮想マスターパルス)を生成するために用います。

定格速度時の出力パルス周波数は 400kHz であり、最高 624kHz までのパルスを出力できます。尚、参考として新聞輪転機において 19200PPR の PG を使用するとき

- •印刷速度=15 万部/h のとき 1250rpm/400kHz
- ・印刷速度=20万部/hのとき 1666.7rpm/533.3kHz となります。




図1. SHPC-172 回路ブロック図

ページ 4/4 記 号 番 号 Q G 1 8 2 6 2

TDsxEditor USBケーブル SHPC-193 SHPC-172 μ GPCsH A相B相Z相パルス(差動信号) OPCN1 A相B相Z相パルス(光信号) MPDU ED65SDS ED65SDS ED65SDS ED65SDS 3相 3相 3相 3相 逆転 正転 **EDM EDM EDM EDM**

図2. システム構成図

ページ	5/5	記 号	
番 号	o	1826	3.2

2. 仕様

2-1. 一般仕様

項	項 目	仕様	備考
1	外形寸法	1)幅 40mm	突起部は含まない
		2)高さ 130mm	
		3) 奥行き 122mm	
2	電源	1)電圧	
		+24V±10%	
		2)消費電流	
3	たて明られて明られ	100mA以下	
3	物理的環境	1)動作周囲温度 0~55℃	
		2)保存温度	
		-25~70°C	結露しないこと
		3)相対湿度 20~95%RH	心路しないこと
		4)じんあい	
		導電性じんあいがないこと。 5) 麻魚性ギュ	
		5)腐食性ガス 腐食性ガスがないこと。	
		病長性ガスがないこと。 有機溶剤の付着がないこと。	
		行破役別の刊着がないこと。 6)使用高度	
		6/ 使用高度 標高2000m以下	
4	■ 機械的稼働条件	1)耐振動	JIS C 0911に準拠
_		「	JIS C U9THC年拠
		時間 各方向2時間(計6時間)	
		2)耐衝擊	JIS C 0912に準拠
		ピーク加速度 147m/s2	0.0 0 00 1210 4 120
		回数 各方向3回	
5	電気的稼働条件	1)耐ノイズ	ノイズシミュレータ法
		ノイズ電圧 2000V	
		(信号ライン 1500V)	
		パルス幅 1μs	
		立ち上がり時間 1ns	
		2)耐静電気放電	
		気中放電法 ±8KV	

 		
ページ 6/6 記 号	를	

2-2. 機能仕様

項	項目	仕様	備考
1	名称·型式	1)名称	
		PGエミュレータモジュール	
		2)型式	
		SHPC-172	
2	外部接続	D-Sub(S) 9P	
3	パルス発生機能	1)パルス発生方式	TD1F-SD2 相当
		比率乗算方式	
		基準クロック周波数	
		67,108,860Hz	
		設定分解能	
		20ビット	
		2)出力パルス数(1回転当たりのパルス数)	TD1F-SD2 相当
		100~65,535	
		デフォルト	
		38,400	
		3)出力周波数範囲	TD1F-SD2 相当
		0~624,000Hz	
		定格出力周波数	
		400kHz/20000	
		4)出力周波数分解能	TD1F-SD2 相当
		1Hz	
		5)周期誤差(0~624kHz)	
		T±0.01T	
		6)波形比率(0~624kHz)	
		0.5T±0.05T	
		7)位相差(0~624kHz)	
		0.25T±0.05T	
		- \ (= E \)	
		8)信号レベル	
		RS-422 (A相、B相、Z相)	
		MPDU互換	

ページ	7/7	記 号	
番号	QG	1826	3 2

3. ソフトウェアインターフェイス

本モジュールのソフトウェア制御は、 μ GPCsH の I/O に割付けられている入出カレジスタを介して実行します。各レジスタの割付は TD1F-SD2 と全く同じです。

3-1. メモリマップ

入力レジスタは使用しません。


出カレジスタを8ワード分使用します。

以下に各入出力レジスタのビットアサイン、データの意味等を説明します。

(1) 入力レジスタ

なし

(2) 出力レジスタ



·ビットO:位相パラメータ

指令の回転方向とA相、B相の位相との関係を設定します。

- O:正転指令でB相進み(逆転指令でA相進み)
- 1:正転指令でA相進み(逆転指令でB相進み)


尚、正転指令とは後述のライン速度設定がプラスのとき、逆転指令 とはライン速度設定がマイナスのときです。

・ビット2:Z相位置変更

1を書き込むと、ライン運転開始時のB相1パルス目にZ相を 出力しZ相位置を変更します。

A相進みの場合はB相の立ち上がりに同期します。

B相進みの場合はB相の立下りに同期します。




・ビット 4-0:スキャン時間

演算スキャン時間(指令演算周期)を設定します。 設定値は $5 \sim 25(\times 100 \,\mu \,\mathrm{s})$ で、デフォルト値は $5(=500 \,\mu \,\mathrm{s})$ です。

·ビット 11-8: パルス発生係数倍率

パルス発生係数の倍率を設定します。

設定値は0~15で倍率は1~16となり、デフォルト値は0です。



ページ 9/9 記 号

番 号

QG18262

15 Ο

+06H



+06H

ビット 15-0:ライン速度(低位)

+07H

ビット 14-0:ライン速度(上位) ビット 15 : サインビット

ライン速度を設定します。

設定値は 0~±2147385345 (±32766×216)で定格速度時に ±1310720000(±20000×2¹⁶)を設定します。

この設定値が定格ライン速度+20000×216のとき、A相及びB相の出力 周波数はともに 400kHz です。

最高出力周波数を超えるような設定も可能であるが、最高出力周波数で 飽和します。

サインビットは回転方向を設定します。

0:正転指令


1:逆転指令

3-2. 補足説明


3-2-1. A相、B相、Z相の出力波形

位相パラメータの設定と設定したライン速度の極性によりSHPC-172から出力されるA相、B相、Z相の出 力波形を以下に示します。

正転指令



逆転指令





ページ	11/11	記 号	
番 号	QG	1826	3 2

3-2-2. 演算スキャン時間


加減速時に出力周波数が変化する時の出力レートを決めるパラメータです。

尚、スキャン時間設定値が5のときと15のときの加減速時間、ライン速度設定値は同じとします。そのためスキャン時間設定値が5のときと15のときの傾きは同じです。





加速時の演算スキャン時間と出力レート





減速時の演算スキャン時間と出力レート

ページ	12/12	記 号	
番号	QG	1826	6 2

3-2-3. Z相位置変更

Z相位置変更ビットに1を書き込むとライン運転停止時にその位置をZ相位置に変更します。





ページ	13/13	記 号	
* -	0	100	2 0

番 号


QG18262

3-2-4. 加減速時間


加減速時間は定格ライン速度 (20000 × 216) へ到達する時間として設定するパラメータです。 SDS が受信した周波数を電圧に変換して (F/V) 変換 出力した波形を以下に示します。

・ RUN 時の動作

出力周波数:400kHz 加減速時間:1s(100)




出力周波数: 400kHz 加減速時間: 50s(5000)




ページ	14/14	<u></u>	둥	

・ RESET 時の動作

TDsXEditorで「PLC 停止」もしくは、CPU のスイッチを「STOP」に下ろした際、加減速時間通りに緩やかにOになります。




TDsXEditor で「PLC リセット」もしくは、CPU のスイッチを「STOP」に下ろして「RESET」を押した際、即時にOになります。



ページ		記 등		
番 号	QG18262			

3-2-5. ライン速度設定値

ライン速度設定値と出力周波数の関係は以下のようになります。




ページ	16/16	記 号	
番号	QG	1826	3 2

4. ハードウェアインターフェイス

A相、B相、Z相の各パルス信号は RS422 信号レベルで出力されます。 MPDU とのインターフェイス信号互換を有しており、MPDU を接続して各パルス信号を光信号に変換することができます。

4-1. インターフェイス回路




4-2. MPDUとの接続

	信号名	SHPC-172 側	MPDU 側	説明
1	A相+	4	2	
2	A相一	5	1	
3	B相+	3	3	
4	B相一	2	4	
5	Z相+	8	7	
6	Z相一	9	6	
7	GND	1	8	
8	GND	6	(9)	接続しない
9	GND	7	(5)	接続しない

ページ	17/17	記 号	
番号	QG	1826	6 2

5. サービスパネル

5-1. 外観



5-2. ステータスインジケータ



LED 名称	意味
IO CNT	CPU モジュールがリフレッシュを実行しているときに点灯します。
RUN	正常動作中に点灯します。
ERR	モジュール内で異常が発生した場合に点灯します。
Α	A相信号をモニタします。
В	B相信号をモニタします。
Z	Z相信号をモニタします。

⑩ 東洋電機製造株式会社

http://www.toyodenki.co.jp/

本 社	東京都中央区京橋二丁目 9-2 (第一ぬ利彦ビル)	〒104-0031
大阪支社	産業事業部 TEL. 03 (3535) 0652~5 FAX. 03 (3535) 0660, 0664 大阪市北区角田町 1-1 (東阪急ビル) TEL. 06 (6313) 1301 FAX. 06 (6313) 0165	〒530-0017
名古屋支社	名 古屋市中村区名駅三丁目 14-16 (東洋ビル) TEL. 052(541)1141 FAX. 052(586)4457	∓450-0002
北海道支店	札幌市中央区大通西 5-8 (昭和ビル)	〒060-0042
九州支店	TEL.011(271)1771 FAX.011(271)2197 福岡市博多区博多駅南一丁目 3-1 (日本生命博多南ビル)	〒812-0016
台北支店	TEL. 092(472)0765 FAX. 092(473)9105 台北市民権東路66股308號4樓	
仙台営業所	TEL. 886-2-2632-3260, 3262 FAX. 886-2-2632-3251 仙 台 市 青 葉 区 五 橋 一 丁 目 5 - 2 5 TEL. 022 (711) 7589 FAX. 022 (711) 7590	〒980-0022
横浜営業所	横浜市神奈川区鶴屋町二丁目 13-8 (第一建設ビル別館)	〒221-0835
広島営業所	TEL. 045(313)4030 FAX. 045(313)4041 広島市中区宝町一丁目 15(宝町ビル)	〒730-0044
沖縄営業所	TEL. 082 (249) 7250 FAX. 082 (249) 7188 沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良 1022 TEL. FAX. 098 (956) 7314	〒904-0202

サービス網 東洋産業株式会社

http://www.toyosangyou.co.jp/			
本 社	東京都千代田区東神田 1 丁目 10・6(幸保第二ビル) TEL 03(3862)9371 FAX 03(3866)6383	〒101-0031	
大阪支点	大阪市淀川区西中島 4 丁目 7-4(新大阪生原ビル) TEL 06(6307)8181 FAX 06(6307)8185	〒532-0011	
横浜支瓜	横浜市神奈川区鶴屋町2丁目13·8(第一建設ビル別館) TEL 045(324)2356 FAX 045(324)3731	〒221-0835	
名古屋営業所	有 名古屋市中村区名駅3丁目 14-16(東洋ビル) TEL 052(541)1150 FAX 052(586)4457	〒450-0002	
九州駐右	E 福岡市博多区博多駅南1丁目3-1 (日本生命博多南ビル) TEL 092(413)6951 FAX 092(473)9105	〒812-0016	
北海道営業所	析 札幌市中央区大通西5-8(昭和ビル) TEL 011(251)5611 FAX 011(271)2197	〒060-0042	